

PANOURI FOTOVOLTAICE



Materiale necesare pentru ambalare

- Materiale de protecție, cum ar fi plăci de polistiren expandat sau bule de aer.
- Folie stretch sau folie cu bule de aer pentru fixarea și protejarea panourilor.
- Bandă adezivă pentru sigilarea cutiilor sau ambalajelor.
- Paleți rezistenți de dimensiuni adecvate.
- Bandă PP sau chingi pentru ancorarea panourilor pe palet.
- Con antisuprapunere.



Modalitate de așezare și consolidare a mărfurilor pe palet

- Asigurați-vă că panourile fotovoltaice sunt în stare perfectă și nu prezintă zgârieturi sau deteriorări.
- Înveliți fiecare panou în materiale de protecție, cutii de carton, plăci de polistiren expandat sau bule de aer, pentru a preveni zgârieturile sau deteriorările în timpul manipulării și transportului.
- Protejați marginile fiecărui panou solar cu ajutorul colțarelor din plastic, carton sau polistiren.



Modalitate de fixare și sigilare a mărfurilor pe palet

- Asigurați panourile pe palet cu bandă PP sau chingi pentru a le fixa în mod corespunzător și pentru a preveni mișcarea în timpul transportului.
- Înfășurați paleții și panourile fotovoltaice cu minim 3 straturi de folie stretch pentru a le asigura fixarea corespunzătoare și protecția.



Observații suplimentare

- Nu se recomandă transportarea panourilor fotovoltaice cu partea din sticlă în jos.
- Asigurați-vă că fiecare panou solar este pregătit corespunzător.
- Să fie utilizate însemnele "FRAGIL" dispuse în locuri vizibile pe ambalajul exterior.
- Se va folosi obligatoriu con antisuprapunere.

PALLEX
ROMANIA

